

Hangerősítő 1 mikrofonhoz és/vagy 1 akusztikus hangszerhez, lejátszóhoz

Mindig csak az eszközök csatlakoztatása után kapcsold be, és a szétcsatlakoztatás előtt kapcsold ki!

A ki- és bekapcsoláshoz a master hangerőt 0-ra kell állítani!

Laptop és egyéb zenelejátszó csatlakoztatása - használd a készülékbe bedugott fehér kábelt! (minijack)

Mikrofon vagy akusztikus hangszer csatlakoztatása - a kábeledet dugd a felső panel megfelelő bemenetébe - lsd. lent.

